

# Lift-HAWK

# Einbauanleitung

Ref. Nr. MC-AMTOO 850ML Version 2 (DE) AC-AMTOO-100-0-C0-000

# Systemkomponenten



# Lift-HAWK und DCP (Mobilfunk-Platform)



Lift-HAWK und Memcom+





# Installation

### Installation auf der Oberseite des Fahrkorbs

- 1. Unter Verwendung der im Lieferumfang enthaltenen Schrauben muss das HAWK-System auf der Oberseite des Fahrkorbs installiert werden.
- 2. R1 und R2 an die Kabel der Etager taster anschließen; Installationsbeispiel siehe Schaltplan auf Seite 4.
- 3. Den Lift-Hawk mit den, von Ihrem Kommunikationsgerät abhängigen, relevanten Anschlüssen verbinden,, zum Beispiel DCP oder Memcom+.

HINWEIS: Dies ist je nach installiertem Telefonsystem unterschiedlich.

Abmessungen





# Installation des Lift-HAWK, wenn eine digitale Kommunikationsplattform (DCP-System) verwendet wird

Schaltplan





# Schaltplan

Installation des Lift-HAWK, wenn ein Memcom<sup>+</sup> verwendet wird



#### Verdrahtungsbeispiel für Türtaster

Lift-HAWK NC- und COM-Relais parallel mit Etagenruftastern des Aufzugs verdrahten, zwei Relais werden für zwei Etagenruftastern bereitgestellt.

HINWEIS: Tasteranschlüsse können je nach Hersteller unterschiedlich sein. Der bereitgestellte Anschluss ist ein Trockenkontakrelais.

## Schaltplan



# Erforderliche Einstellungen für das Memcom+

Menüpunkt	Einstellung	Guide
Technische Nummer	Identifikationsnummer / Avire Hub Nummer	Telefonnummern – Techn. Nr. -– (Telefonnummer / Avire Hub Nummer)
Techn. IP 1 Verzögerung	1	Delays – Tech IP –– (1)
Relais 1 Abschaltung	Offen	Fortgeschritten – Relaisabschaltung -– 1 (Offen)



# Schnellstart

Menü-Bedienelemente		
5	Zurück	
仑	Nach oben scrollen	
Ŷ	Nach unten scrollen	
$\checkmark$	Vorwärts / Übernehmen	

## Schnellstartmenü

Schritt 1	Einrichten der Uhr	Im Menüsystem zum Uhrenmenü navigieren.
		l. Auf dem Startbildschirm das ✔ -Symbol drücken.
		<ol> <li>Durch die Menüs nach unten bis "Einrichten der Uhr" scrollen und ✔ drücken.</li> </ol>
Schritt 2	Einstellen der Uhr	Uhrzeit und Tag auf den aktuellen Wert einstellen.
		1. Das ✔-Symbol drücken, um das Menü für das Einstellen der Zeit aufzurufen.
		2. Mit den Pfeilen und ✔ die korrekte Uhrzeit einstellen.
		<ol> <li>Die Schaltfläche "Zurück" drücken, um den Vorgang zu beenden und die Angaben zu speichern.</li> </ol>
Schritt 3	Einrichten	Das Gerät ist für die Verwendung des Fernzugriffs und des eigenständigen Selbstlernmodus mit mittlerer Einstellung
		konfiguriert. Wenn keine weiteren
		betriebsbereit. Als nächstes das Gerät mittels Fernruf prüfen.

Das Gerät wird in betriebsbereitem Zustand geliefert; wenn außer Fernzugriff und eigenständigem Selbsttest keine weiteren Einstellungen erforderlich sind, kann das Gerät nach dem Einrichten von Uhrzeit und Datum sofort verwendet werden.

#### Digitale Kommunikationsplattform

Wenn das HAWK-System an die digitale Kommunikationsplattform (DCP) angeschlossen wird, veranlasst der AVIRE-Hub eine Fernprüfung; dadurch kann der Benutzer eine Fernprüfung aktivieren und gleichzeitig den aktuellen Status des Aufzugs abrufen.

Sofern das Gerät an die digitale Kommunikationsplattform (DCP) angeschlossen ist, kann der Benutzer mit der AVIRE HUB-Software das Gerät über die HUB-Schnittstelle vollständig programmieren.

Benutzer können außerdem Statusaktualisierungen und den Zeitpunkt vorheriger Aufzugbewegungen über die HUB-Schnittstelle abrufen.

# Vollständige Programmieroptionen



Modi ein/aus			
	Fernmodus	]	Fernzugriffsmodus ein/aus
	Zeitgesteuerter Modus		Countdown-Timermodus ein/aus
	Eigenständig		Eigenständiger Selbstlernmodus ein/aus
	Ext. Sensor		Externe Sensorüberwachung ein/aus
	Sperrzeiten		Test Sperrzeiten ein/aus
	Zeitpunkt		Wiederholung Test Modus ein/aus
Einrichten des Modus		J	
	Einrichten des Timers	]	Countdownmodus-Timerauswahl
	Empfindlichkeit		Empfindlichkeit für eigenständigen
	Sperrzeiten		Einstellung wann keine Tests erlaubt sind
	Zeitpunkt		(Uhrzeit) Wochentag- und Zeiteinstellung
	Mindestintervall		Mindestintervall zwischen den Tests
Einrichten der Uhr		]	
	Uhrzeit einstellen	]	Die Uhr einstellen
Einrichten des CAN		J	
	Schachtnummer	]	Die Schachtnummer 1-4 einstellen (DCP)
	Knotennummer		Die Knotennummer 0-3 einstellen (DCP)
	ERC Modus		CAN Testergebnisse gesendet
Erweitert		]	
	Hardwarenummer	]	Zeigt Hardwarenummer
	Firmware-Version		Zeigt Firmware-Version
	ID Code		Seriennummer
	Gerätestatus		Status das Baschlaunigungsmassars
	Türstatus	   	
	Tursialus	<b>_</b> _	
	Erneut kalibrieren		Beschleunigungsmesser erneut kalibrieren

### Modi

#### Fernmodus

Der Fernzugriffsmodus ermöglicht dem Benutzer, eine Aufzugprüfung extern entweder unter Verwendung einer DCP oder des Memcom+ zu veranlassen.

#### Zeitgesteuerter Modus

Der zeitgesteuerte Countdown-Modus wird verwendet, um die Haltezeit des Aufzugs zu messen. Wenn die Haltezeit des Aufzugs die vom Benutzer spezifizierte Zeit erreicht, führt der Aufzug eine automatische Prüfung durch.

Countdown-Timer		
24 Stunden		
12 Stunden		
8 Stunden		
4 Stunden		
2 Stunden		
1 Stunde		
30 Minuten		
Prüfmodus - 60 Sekunden		

### Prüfoption

Der Prüfmodus steht zur Verfügung, um die Funktion des zeitgesteuerten Modus bei der Installation zu prüfen. Diese Einstellung kann verwendet werden, um die Einrichtung des Geräts, die Schnittstelle zu den Aufzugtastern sowie das Notruf-Telefonsystem zu prüfen. Die Prüfung wird nach 60 Sekunden Inaktivität des Aufzugs durchgeführt.

# Modi (Fortgeschritten)



#### Eigenständiger Modus

Der eigenständige Modus bedeutet, dass das Gerät als "Fit and Forget"-Lösung installiert werden kann, die einen Alarm an den Avire Hub sendet, falls Probleme auftreten. In diesem Modus werden Aktivitätszeiträume eigenständig gespeichert und der Aufzug abhängig von der durchschnittlichen Aufzugnutzung überprüft. Wenn der Aufzug nicht aktiv ist, obwohl er normalerweise intensiv genutzt werden sollte, geht das Gerät von einer Störung aus und führt eine automatische Überprüfung des Aufzugs durch.

Der eigenständige Modus besitzt drei Empfindlichkeitsstufen: niedrig, mittel und hoch. Bei niedriger und mittlerer Empfindlichkeit wird der Aufzug nur dann geprüft, wenn er während normalerweise intensiv genutzter Zeiträume nicht aktiv ist. Bei hoher Empfindlichkeit werden Zeiträume intensiver Nutzung erwartet und der Aufzug vor einem solchen Zeitraum geprüft, um Funktionsbereitschaft zu bestätigen. Hinweis: Bei hoher Empfindlichkeit wird wie bei mittlerer Empfindlichkeit der Aufzug auch dann überprüft, wenn eine vermutete Störung vorliegt.

#### Sperrzeiten Modus

Sperrzeiten Modus heißt, dass innerhalb der eingestellten Zeit kein Test vom Gerät durchgeführt werden kann. Dieser Modus steht über allen anderen und der Aufzug wird nicht getestet, auch wenn der Lift Hawk eine Inaktivität in Zeiten von normaler Aktivität feststellt.

#### Zeitpunkt Modus

Zeitpunkt Modus heißt, dass das Gerät so konfiguriert werden kann, dass es Tests an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Zeit durchführt und einen alarm an die Avire Hub sendet, falls ein Problem besteht. Dieser Modus kann vom Benutzer programmiert werden und erlaubt die Eingabe eines Tages und die Einstellung einer bestimmten Zeit für den Test. Der Test kann nur einmal pro Tag ausgeführt werden, z.B. Montag, Mittwoch und Freitag jede Woche um 5 Uhr oder zu einer bestimmten Zeit an jedem Tag.

# Auslösen der Fernüberprüfung

#### Memcom-System

Um beim Anschluss an ein Memcom-Notruf-Telefonsystem einen Fernruf auszulösen, muss entsprechend den folgenden Schritten vorgegangen werden.

Schritt	Maßnahme	Beschreibung
Schritt 1	Ihre Memcom-Nummer anrufen	Die Telefonnummer ist standortspezifisch
Schritt 2	Menü aufrufen	Standard: *1234#
Schritt 3	Aufzugprüfung auslösen	*822#
Schritt 4	Auslöser abschalten	*821#
Schritt 5	Menü beenden	*01#

Die Fernüberprüfung ist jetzt aktiv. Wenn anhand Ihrer Fernüberprüfung keine Bewegung festgestellt wird, erfolgt ein Störungsanruf an die Nummer für technische Störungen, die Sie in Ihren Einstellungen für das Memcom<sup>+</sup> Notruftelefon festgelegt haben.

#### **Technischer Support**

Wenn Sie weitere Hilfe bei der Programmierung der HAWK-Einheit benötigen, rufen Sie bitte unser Technisches Serviceteam unter 09721/3865630 an.



# Avire Ltd

Am Zeughaus 9-13 97421 Schweinfurt Deutschland T: +49 (0) 9721 38656-0 T: +49 (0) 9721 38656-30 F: +49 9721 38656-99 E: sales.de@avire-global.com W: www.avire-global.com

