

4G DCP

Plateforme de Communication Numérique Manuel d'installation

Ref No MU7756XAV10A-ML Version 1

Références:

4G Simple carte SIM (RS232): AC-4CM10-610-F-20-000 4G Double carte SIM (RS232): AC-4CM10-810-F-20-000 Simple carte SIM (RS422/485): AC-4CM10-710-F-40-000 Double carte SIM (RS422/485): AC-4CM10-910-F-40-000



La Plateforme de Communication Numérique (DCP) fournit une passerelle d'informations entre tous les appareils connectés compatibles Avire de la gaine d'ascenseur et notre plateforme de surveillance en ligne, le Hub Avire. Le produit est installé en tant qu'appareil autonome et ne nécessite pas de connexion à l'armoire de commande.

Version du DCP à deux cartes SIM uniquement : Une version à deux cartes SIM permet de passer d'une carte SIM à l'autre en cas de perte de connexion. La version à deux cartes SIM permet également l'utilisation d'une carte SIM pour la voix et de l'autre uniquement pour les données.

Inclus dans la boîte		Non inclus		
+	4G DCP - version simple ou double	+	Tournevis	
+	Antenne	+	Carte SIM	
+	Connecteur P-5 H-2V (x1)			
+	Connecteur P-3.5 H-4V (x1)			
+	Connecteur P-10 H-2V (x1)			
+	Bride grise (x2)			
+	Vis POZ 4.5x35 (x2)			
+	Manuel		* Configurez votre DCP à l'aide de l'application Avire	

SÉCURITÉ DE L'ASCENSEUR

Remarque : Il convient de suivre tous les protocoles concernant la santé et la sécurité et de prendre toutes les précautions nécessaires avant l'installation.

IMPORTANT - Cet appareil doit être installé par du personnel qualifié et toujours dans une zone restreinte à laquelle seul ce personnel a accès. Tous les circuits d'entrée et de sortie de l'appareil sont classés ES2 et ne peuvent être accessibles à aucun utilisateur final ou connectés à un circuit ES1 ou SELV.

CONFIGURATION DU DCP

Les cartes SIM Avire sont fournies activées et prêtes à l'installation. Si une carte SIM non Avire est utilisée, activez-la avant l'installation, en vérifiant auprès du fournisseur de SIM comment procéder.

1. Ouvrez le DCP avec un tournevis PZ1.

2. En fonction de la version du DCP, insérez les cartes SIM à l'emplacement 14, en les poussant jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent. La version à deux cartes SIM fonctionnera toujours avec 1 seule carte SIM installée.





Simple carte SIM

12

3. Branchez l'antenne du DCP au connecteur 12 et assurez-vous qu'elle est bien vissée.

REMARQUE : N'utilisez que des antennes autorisées par Avire.

4. Raccordez la batterie à 13.

5. Attendez que les voyants s'allument. Une fois les voyants allumés, la carte SIM commencera à s'enregistrer auprès du réseau, ce qui peut prendre 2 à 5 minutes. Après avoir laissé le temps à la carte SIM de s'enregistrer, vérifiez le voyant de la carte SIM pour vous assurer qu'il est vert ou orange (vérifiez l'étape 10). S'il clignote en rouge, vérifiez qu'il a été inséré correctement, puis déverrouillez la carte SIM en suivant les instructions de la page 5.

 Vérifiez l'intensité du signal à l'aide du testeur de signal GSM intégré. Pour utiliser cette fonction :

> Placez l'interrupteur DIP 1 SW1 sur ON (vérifiez que l'interrupteur DIP 4 est également sur ON).

Consultez les pages 13 et 14 pour obtenir une image complète et plus d'informations sur les connecteurs







Les LED à l'avant de l'unité du DCP indigueront le niveau du signal réseau.



l'interrupteur DIP 1 SW1 sur OFF.



Vous pouvez vérifier l'état de l'alimentation, de la batterie, de la connexion, de la couverture ou du circuit SLIC (Subscriber Line Interface Circuit) à tout moment en vous référant aux voyants LED (page 15)

7. L'alimentation étant coupée, connectez les fils positif et négatif à la fiche amovible du connecteur J6, puis insérez la fiche dans la base du circuit.

IMPORTANT - L'appareil doit être connecté à un circuit protégé par un disjoncteur afin que le positif et le neutre qui alimentent l'équipement puissent être déconnectés. Pour éviter les accidents, le disjoncteur doit être éteint avant de manipuler les câbles d'alimentation.



8. Fixez le câble d'alimentation à l'aide de la bride grise inclue à l'intérieur du boîtier.



9. Replacez le couvercle en haut du DCP et attachez le couvercle avec la vis.

10. Mettez le DCP sous tension. La LED RUN du DCP doit changer de couleur, passant de l'orange clignotant au vert clignotant lorsque la connexion au secteur est établie. Si vous voyez une autre couleur, veuillez consulter la liste des indications LED à la page 15.

• 0	LED RUN vert clignotant	Alimentation OK
BAT	LED BAT toujours allumée	Batterie OK
	LED SIM verte ou orange	L'appareil est connecté au réseau
•	LED couverture verte ou orange	Bonne couverture
	LED SLIC LED verte	Appareil en attente

11. Pour cela, percez deux trous dans le mur et insérez les chevilles et les vis fournies (POZ 4.5x35) avec l'appareil. Accrochez le DCP à ces deux points à l'aide des trous en forme de goutte du boîtier arrière du DCP (les milieux des trous sont séparés de 105 mm).



12. Si une carte SIM non Avire est utilisée, les paramètres APN doivent être définis avant sa configuration sur le Hub Avire (voir « Définition des paramètres sur des cartes SIM non Avire » à la page 6). Si la LED de la carte SIM est rouge, reportez-vous au « Déverrouillage des cartes SIM » à la page 5.

DÉVERROUILLAGE DE LA CARTE SIM

Remarque importante : Les cartes SIM Avire n'ont pas de code PIN SIM. Par conséquent, si la LED de la carte SIM clignote en rouge, assurez-vous qu'elle a été correctement insérée. Le code PIN des cartes SIM d'autres fournisseurs de réseau peut varier ; s'il y en a un, il se trouve sur la carte extérieure en plastique de la carte SIM.

OPTION 1

Désactivez le code PIN qui verrouille la carte en utilisant un téléphone portable classique. Insérez la carte SIM dans un autre appareil mobile et supprimez le code PIN de la carte SIM dans les paramètres de l'appareil.

OPTION 2

Vous pouvez programmer le code PIN de la carte SIM dans le DCP en utilisant un téléphone analogique branché sur le connecteur J1A ou J9 (pour plus de détails, voir page 13).

Version à carte SIM unique:

Entrez le DCP en mode de configuration: *1 # et attendez sa réponse:

Entrez le paramètre PIN de la carte SIM: XXXX#

xxxx est le code PIN SIM fourni par le fournisseur de services pour SIMO.

Version à deux cartes SIM:

Entrez le DCP en mode de configuration: XXXX et attendez sa réponse:

Entrez le paramètre PIN de la carte SIM: XXXXX#YYYYY#

xxxx est le code PIN SIM fourni par le fournisseur de services pour SIMO.

yyyy est le code PIN SIM de SIM1 (si elle est installée et nécessaire).

Exemple si 1 seul code PIN SIM est nécessaire: *1# xxxx#

Si le code PIN SIMO est nécessaire - *1# xxxx#

Si le code PIN SIM1 est nécessaire, retirez le code PIN de SIM1 ou installez la carte SIM dans le port SIM0.

À ce stade, la LED de la carte SIM (LED du milieu) cessera de clignoter en rouge. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous que la carte SIM est correctement insérée et que vous avez entré le bon code PIN.

Remarque importante : Vérifiez LES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE PROGRAMMATION DU DCP à la page 12 pour plus d'informations.

CONFIGURATION DU DCP

L'application Avire

L'application Avire (disponible sur Apple App Store et Google Play) permet aux installateurs de configurer rapidement et intuitivement le DCP et de se connecter au hub Avire. L'application Avire supprime le besoin de configuration à l'aide de SMS et vous guide à travers le processus de connexion sur votre Smartphone. L'application est disponible sur liens ci-dessous:





CONFIGURATION SMS

Le paramètre 91 (PO91) permet une configuration rapide et facile des paramètres APN, en fonction du pays et du fournisseur de réseau. Configurez les paramètres du DCP en vous basant sur les tableaux ci-dessous en envoyant un SMS au DCP à l'aide du paramètre PO91.

Exemple:

P091	Chiffre 1	Chiffre 2	Chiffre 3	Chiffre 4
	Pays	RéseauO	Type de connexion	Réseau1
Simple carte SIM	4 = (UK)	3 = (EE)	1 = (Avire HUB)	0 = (No SIM)
Double carte SIM	4 = (UK)	3 = (EE)	1 = (Avire HUB)	2 = (O2)

Pin1234, P0914312

MK-775: TRACK_GSM_MK_775 P091=4312

La plate-forme de communication numérique est préconfigurée avec les paramètres d'usine de 0000 (cette configuration ne spécifie aucun cas d'utilisation ou pays).

Chiffre 1	Chiffre 2	Chiffre 3	Chiffre 4	
Continent	RéseauO	Type de connexion	Réseau1	

Chiffre 1	0	1-6	7	8
Continent	Défaut	L'Europe	Amérique	Australasie

Chiffre 2 & 4	1	2	3	4	5	6
	Espagne	Portugal	Italie	Royaume-Uni	Allemagne	France
0	valeur par défaut					
1	AvireSim	AvireSim	AvireSim	AvireSim	AvireSim	AvireSim
2	Telefonica	MEO	Wind	O2	Telekom DE	Orange
3	Orange	NOS	TIM	EE	ABD	SFR
4	Vodafone	Vodafone	Vodafone	Vodafone	Vodafone DE	Bouygues Telecom
5			Iliad	3	O2 DE	Free Mobile
6			tre (3)	Virgin	BASE	
7				1P	Swisscom	
8	Telit	Telit	Telit	BT	A1	Telit
9				GiffGaff	tmobileAT	

Chiffre 3	0	1	2	3
Туре	Passerelle	Hub Avire	P100	P100 + Hub Avire
	transparente			

Passerelle transparente	Permet au DCP de fournir une connexion cellulaire à un appareil qui y est connecté. Ce paramètre est souvent utilisé lors de la connexion du DCP à un téléphone PSTN non compatible ou à un contrôleur d'ascenseur.
Avire Hub	Le paramètre Avire Hub est utilisé lorsque l'intention est de surveiller vos appareils * à l'aide du Hub Avire
P100	Le paramètre P100 permet la connexion aux appareils utilisant le protocole P100 sans connexion à Avire Hub
P100 + Hub	P100 + Hub permet la connexion aux appareils utilisant le protocole P100 et la surveillance des appareils via le Hub Avire

* Appareils Avire Ecosystem uniquement

Si les détails APN de votre carte SIM ne sont pas répertoriés dans les tableaux précédents, vous devrez obtenir ces informations, puis programmer manuellement les détails à l'aide des paramètres 60, 61 et 62. Vous trouverez plus de détails sur ces paramètres en utilisant ce lien.



go.avire-global.com/DCP

OBTENTION DU NUMÉRO CCID

CARTES SIM AVIRE

Les cartes SIM Avire sont préconfigurées pour être utilisées avec nos produits immédiatement après avoir été insérées et après une configuration correcte des Super Settings. Vous devrez connaître le numéro CCID pour ajouter ces informations au Hub Avire.



Le numéro CCID apparaît également au dos de la carte SIM et sur la carte extérieure en plastique de la carte SIM (surligné en rouge sur l'image ci-dessous).



Remarque importante: Le numéro CCID se compose de 19 chiffres

CARTES SIM NON AVIRE

Il est également possible de récupérer le numéro CCID en envoyant une commande SMS à un DCP équipé d'une carte SIM ; en séparant la commande par une virgule comme indiqué ci-dessous:

Pin1234,P005?

Vous recevrez en quelques minutes un SMS comportant le numéro CCID ; dans cet exemple, le nombre indiqué après « P005= » correspond au numéro CCID de cette carte SIM.



Remarque importante : Un exemple de numéro CCID est surligné en rouge sur l'image ci-dessus.

Vous aurez besoin du numéro CCID afin de procéder à l'installation du DCP sur notre plateforme en ligne Hub Avire. Faites-en sorte que si l'installation est configurée par le bureau, le personnel connaisse les détails concernant le processus.

HUB AVIRE

Contactez le service commercial de votre région pour accéder au Hub Avire.

Le lien vers le Hub Avire est https://avirehub.avire-global.com

Utilisez la section « Aide » du Hub Avire pour accéder à des tutoriels d'installation à jour.



Entrez les informations concernant votre installation dans « Données générales ».

Bâtiment *	
Adresse *	
Ville	
Province	
Latitude	
Longitude	
Code postal	
Pays	Sélectionner 🔻
Commentaires	
Etiquette	add a tag
Contrat	Administrator •
	🖺 Enregistrer 🗙 Annuler

De l'autre côté de la page, veuillez entrer le nombre de groupes d'ascenseurs que vous possédez dans cette installation et le nombre d'ascenseurs que vous possédez dans le groupe. Par exemple, s'il s'agit d'une installation en simplexe, le nombre de groupes d'ascenseurs sera « 1 » et le nombre d'ascenseurs sera « 1 ». S'il s'agit d'une installation en duplex, ces deux nombres seront respectivement « 1 » et « 2 ».

Forme	
Nombre de groupes d'ascenseurs	
Nombre d'ascenseurs par groupe d'ascenseurs Changer le nom du groupe d'ascenseurs	Sélectionnez le nombre d'ascenseurs
Group 1	1 *
	Prochain »

Vous pouvez également ajouter des noms de groupes pour distinguer les installations entre elles ; une fois toutes les informations saisies, cliquez sur « Suivant ».

La nouvelle page affiche normalement « Groupes » et « Ascenseurs ». Cliquez sur "Ajouter une passerelle" sous le terme "Passerelle" et sélectionnez l'option "DCP" (voir l'exemple d'image ci-dessous).

Une fenêtre contextuelle apparaît où vous pouvez entrer les informations de la carte SIM (Remarque: les cartes SIM Avire ont le code du pays (+31), mais cela n'a aucun impact sur les coûts).

Entrez toutes les informations nécessaires, puis cliquez sur « Appliquer ».



Remarque : La période des tests cycliques correspond à la fréquence des appels de tests, et 72 heures correspond à la période maximale conformément aux normes.

Cliquez sur « Enregistrer » dans le coin gauche sous la colonne « Données générales ».

Contrat	Administrator		Ŧ
	🖺 Enregistrer	× Annuler	

Pour vous assurer que tout a été correctement configuré, cliquez de nouveau sur le bouton DCP vert. Les nouveaux boutons « Accès » et « Événements » devraient apparaître.

Accès	Évènements	Supprimer
Appliquer		

Cliquez sur le bouton « Accès ».

Par	amètres gro	oupes		
	De base	Avancée		
	Track GSM7 Liste: Opér GPR: Accè:	75 V:1.54I s de téléphone Liste blanche Téléphones s ateur téléphoniq S Données de c Destinations (de voix péciaux lue connexion GPRS	registre 10/12/2019 02:08:52 pm 2019-12-10 14:08:23 Dispositif d'appel manquant
L	re paramètres	Programm	e	Réessayer la connexion

Dès que l'accès est disponible, cliquez sur le bouton «Lire les paramètres». Une fenêtre avec l'heure, la date et le mot surligné en vert «Connexion en cours d'établissement» s'affiche alors à droite de la page. Une fois le DCP connecté au Avire Hub, les paramètres sont affichés, ce qui signifie que le DCP est prêt à se connecter aux téléphones d'urgence et à d'autres produits de notre écosystème.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LA PROGRAMMATION DES COMMANDES SMS DU DCP

- La plupart des paramètres du DCP peuvent être configurés à distance via un SMS envoyé au numéro de la carte SIM.
- + Chaque SMS doit commencer par « Pin1234 », à savoir le code d'accès pour consulter ou modifier les paramètres du DCP.
- + Vous pouvez modifier ou vérifier plusieurs paramètres dans chaque SMS en les séparant par des virgules «, »

Pour envoyer des informations sur les paramètres:

Texte	Description	
Pin1234,Pzzz xxx (envoi)	Pin1234 est le code PIN par défaut du DCP	
	Pzzz est la commande de programmation	
	xxx est le paramètre	

Pour lire des informations sur les paramètres:

Texte	Description	
PinXXXX,Pzzz? (envoi)		Pin1234 est le code PIN par défaut du DCP
	.	Pzzz est la commande de programmation
	•	« ? » sert à demander une lecture de paramètre

Remarque : Utilisez un point d'interrogation « ? » lors de la lecture des paramètres.

1. Pour programmer le numéro de téléphone 1 dans le DCP lorsqu'il est connecté à une unité audio numérique

Par exemple Pin1234, PO31 0123456789 (envoyer, le message de retour indiquera PO31=0123456789)

2. Pour récupérer le numéro de téléphone 1 dans le DCP lorsqu'il est connecté à une unité audio numérique

Par exemple Pin1234, PO31? (envoyer, le message de retour indiquera PO31= ou avec le numéro programmé)

CMD	Description	Valeur par défaut
P005	CCID - Identificateur unique de la carte SIM	Dépendant du pays
	Mode d'appel du test cyclique du DCP	
PO20	P020=00 -> Protocole Memtel	21 (les téléalarmes doivent passer leurs tests
P020	P020=06 -> Protocole CAN	cycliques avec le protocole P100)
	P020=21 -> Protocole P100	
P064	Périodicité des tests cycliques (en minutes)	4320 (3 jours)
P030	Numéro d'alarme de maintenance	(vide)
PO31	Alarme nº 1	(Vide - Insérer votre numéro d'alarme ici)
P032	Alarme nº 2	(Vide)
P033	Alarme nº 3	(Vide)
P034	Alarme nº 4	(Vide)
P035	Numéro de test cyclique (non utilisé avec l'unité audio numérique)	3308084431 (doit correspondre au numéro de test cyclique de la téléalarme, sans préfixes)
P008	Activer le message de guidage	0 (désactivé) 1 (activé)
P085	Langue	1 - Espagnol, 2 - Portugais, 3 - Italien, 4 - Anglais, 5 - Allemand, 6 - Francais
P091	Configuration des super settings	000
P003	Informations sur le DCP (version logicielle, type de DCP)	Voir l'exemple à la page suivante
P051	Paramètres Double SIM	0

Paramètre P051 - Version double carte SIM:

0	SIMO faisant office de carte SIM principale. En cas de panne de la carte SIM principale, elle passera à SIM1.
1	SIMI faisant office de carte SIM principale. En cas de panne de la carte SIM principale, elle passera à SIMO.
2	SIMO - SIM vocale, SIM1 - SIM de données. SIM1 est connecté au réseau, écoutant tous les appels entrants, une
2	fois qu'un appel d'alarme est actif, le DCP passera à SIMO et restera actif jusqu'à la fin de l'alarme.

Remarque importante : Le code PIN par défaut du DCP est 1234.

Description du connecteur



	Description	
J2	Antenne extérieure	
J3 Batterie		
J6	Alimentation électrique	
J8 Bus CAN		
J9/ J1A	Ligne téléphonique	
J10	Connecteur série	
J11	Entre/Sortie programmable	

Pour accéder aux interrupteurs DIP et aux connecteurs, ouvrez le boîtier du DCP en desserrant la vis à l'avant (à l'aide d'un tournevis PZ1) et en retirant le couvercle.

J2 - Antenne extérieure - Connectez l'antenne extérieure livrée avec le kit au connecteur J2. Seules des antennes approuvées par Avire doivent être utilisées dans l'installation. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement et d'être endommagé.

J3 - Batterie

Pin	Fonction	Signal	
1	+12	Positif	
2	GND	Négative	

J6 - Alimentation électrique

Pin	Fonction	Signal	
1	L Phase		
2	Ν	Neutre	

Tension d'alimentation: 100-240 VAC, 50/60 Hz

J8 - Bus CAN

Pin	Pin Fonction Signal	
1	VCC	Sortie non régulée
2	CANH	Bus CAN H
3	CANL	Bus CAN L
4	GND	Terre

VCC est une sortie non régulée 10-21 VDC + support de batterie 10-14 VDC

J9/J1A - Ligne telephonique (SLIC)

Pin	Fonction	Signal	
1	L1	Tip	
2	L2	Ring	

CONNECTEUR J10 - Connecteur série RS-232 ou RS-422/485

Le connecteur J8 est un port de communication série standard qui permet de brancher des ordinateurs, des commandes ou tout autre appareil qui requiert une communication à distance via un canal de données sans fil fiable. La connectivité fournie par le port est en temps réel et sert d'émetteur point à point.

Pin	Signal		Pin	Signal	
2	ТХ	Out	7	RTS	Out
3	RX	In	8	CTS	In
5	Terre	Terre	RS-232		

Pin	Signal		Pin	Signal		
2	T+	T+ RS422	7	T-	T- RS422	
3	R-	R- RS422	8	R+	R+ RS422	
5	Terre	Terre	RS-422		422	

J11 - Entre/Sortie programmable

Pin	Fonction	Signal				
1	AK1	Input Outo- Coupler				
2	AK2	Input Outo- Coupler				
3	VCC	Output 10–21 VDC				
4	OP1	Open collector Mosfet N				
5	GND	Terre				



SW1	Fonction	Description
1	Testeur du signal	Testeur de signal intégré Eteint par défaut
2	Non utilisé	Non utilisé
3	Réservé	Avire usage interne uniquement Par défaut OFF
4	CAN Ω	Active la fin de ligne CANBus (EOL) pour le connecteur CAN. ON par défaut - DCP est généralement un périphérique de fin de ligne.

VOYANTS LED

La Plateforme de Communication Numérique a cinq voyants LED qui signalent en permanence l'état de l'appareil. Les voyants sont rouges, oranges ou verts.

Les voyants sont soit allumés, soit éteints, soit ils clignotent. Au démarrage, vous devriez voir ce qui suit dans un délai de 60 secondes :

0	Ω	La LED MARCHE/ARRÊT clignote en vert.	L'alimentation électrique fonctionne
0	BAT	La LED BATTERIE reste allumée	La batterie fonctionne
•	SIM	La LED SIM est verte ou orange	L'appareil est connecté au réseau
•	((-))	La LED COUVERTURE est verte ou orange	Bonne couverture
0	-	La LED SLIC est verte	L'appareil est en veille

Le tableau ci-dessous indique ce que chaque couleur de LED signifie :

LED MARCHE ARRÊT	ÉTEINTE		ALLUMÉE		CLIGNOTANTE			
		Verte	Orange	Rouge	Verte	Orange	Rouge	
0	ERREUR	CRITIQU	E DU SYSTÈ	ME	Fonctionnement normal (AC)	Redémarrage du système		
BATTERIE	ÉTEINITE	ALLUMÉE			CLIGNOTANTE			
BAT	ETEINTE	Verte	Orange	Rouge	Orange		Rouge	
		ОК	En charge	Faible	Panne de ba	Erreur		

Remarque importante: le DCP affiche l'état de la batterie du DCP ou la défaillance de la batterie des unités DAU connectées conformément à la norme EN81-28: 2018.

SIM	ÉTEINTE	ALLUMÉE						CLIGNOTANTE			
		Ver	te	Orange		Rouge		Verte		Orange	Rouge
SIM	Modem 4T	GSM et GPRS disponibles		GSM disponible GPRS non disponible		Hors service/		Transmission de données		Appel er cours	Erreur SIM ou PIN manquant
						initiatise		en	cours	Orange/Rouge PUK	
COUVERTUR	E			ALLUMÉE			1	1			
((•))		E V	rte Ora		inge	Rouge]				
	Moder AT	n	ок		Moyenne						
SLIC	ÉTENTE			ALLUMÉE				CLIGNOTANTE		DTANTE	
	Configuration locale RS-232		V	Verte O		range Rou		uge	Verte		
1			Li lo pi	Ligne Initia locale de l prête lo		alisation a ligne ocale	Lig loc ho ser	gne :ale ors vice	Ligne locale en cours d'utilisation		

ARCHITECTURES DU SYSTÈME



communication numérique, une unité audio numérique LPBus, un module triphonie sur le toit de la cabine, une unité audio numérique de fosse et une boucle inductive





Deux cabines d'ascenseurs avec Plateforme de communication numérique, répartiteur de bus CAN, unité audio numérique LPBus, modules triphonie sur le toit et sur le dessous de la cabine et des boucles inductives





Deux cabines d'ascenseurs avec Plateforme de

communication numérique, répartiteur de bus CAN,

alimentation universelle, unité audio numérique LPBus,

Quatre cabines d'ascenseurs avec Plateforme de communication numérique, répartiteur de bus CAN, alimentation universelle, unité audio numérique LPBus, module triphonie sur le toit de la cabine, unités audio numérique de fond de fosse et des boucles inductives



Remarque : La batterie UPS de secours n'utilise que des câbles H et L du DCP.

Remarque : il ne peut y avoir plus de deux répartiteurs Bus CAN par Plateforme de communication numérique.

Installation avec une unité audio numérique

Lorsque vous connectez une unité audio numérique(DAU), raccordez l'unité ou le répartiteur Bus CAN à J8 à l'aide d'un câble à 4 fils (2 pour l'alimentation et 2 pour la communication).

- + Si vous connectez seulement 1 appareil au DCP (par exemple un DAU), placez l'interrupteur DIP SW1 4 sur ON
- + Il est recommandé d'utiliser des câbles à paires torsadées blindées
- Si vous connectez 2 appareils au DCP (1 unité audio numérique et 1 unité PIT, par exemple), placez l'interrupteur DIP SWI 4 sur OFF
- Il n'existe pas de couleur de câblage standard pour le câblage de bus CAN



Veuillez vous reporter au guide d'installation du DAU pour une configuration complète du DAU.



Installation avec Memcom+

Lors de la connexion d'un Memcom+, utilisez la connexion de ligne téléphonique analogique de J1A ou J9.

Consultez le guide d'installation du Memcom+ pour plus d'informations sur la configuration complète du Memcom+.





INSTALLATION

L'équipement est destiné à être installé dans des zones restreintes au personnel qualifié.

CONDITIONS AMBIANTES

Cet appareil est conçu pour être utilisé à l'intérieur entre 0°C et 65°C, avec une humidité relative comprise entre 20% et 80% sans condensation. Les changements brusques de température et d'humidité doivent être évités.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Utilisez un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de solvants ou de produits abrasifs.

SÉCURITÉ

Lisez ces consignes de sécurité avant d'allumer l'appareil.

- N'exposez pas cet appareil à des liquides ou à une humidité excessive. La Plateforme de Communication Numérique est un appareil d'intérieur qui n'est pas étanche.
- + N'exposez pas l'appareil au feu.
- + N'essayez pas de modifier l'appareil.
- + N'utilisez pas l'appareil dans des zones potentiellement dangereuses ou des zones présentant un risque d'explosion.

La plateforme de communication numérique émet de faibles niveaux de fréquence radio lorsqu'il fonctionne.

BATTERIE

La plateforme de communication numérique est équipée d'une batterie NiCd 12 V/600 mAh qui lui permet de continuer à fonctionner en cas de panne de courant.

Cette batterie doit être remplacée tous les 3 ans. N'installez que des batteries autorisées par Avire et n'autorisez que du personnel qualifié à remplacer la batterie.

Cette batterie doit être correctement recyclée et ne pas être jetée avec les ordures ménagères non triées. Veuillez prendre toutes les précautions nécessaires lors du remplacement de la batterie.

ÉLIMINATION

L'appareil est conforme aux directives 2002/95/CE et 2003/108/CE relatives à l'utilisation et l'élimination des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères non triées. Le nonrespect de la réglementation relative à l'élimination de l'appareil peut entraîner une amende conformément à la réglementation locale.

RÉGLEMENTATIONS ENVIRONNEMENTALES

RoHS – Avire certifie que son processus de production est conforme à la directive européenne 2011/65/EU du 03 Janvier 2013 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

NOTE GÉNÉRALE

Tout câblage ou prise utilisé avec l'équipement doit être certifié conformément aux normes de produit pertinentes. L'isolation du câblage doit être conforme aux normes CEI 60332 ou CEI 60695/11/21 applicables.





Avire Ltd

ZAC Des Portes de l'Oise 9 BIS Rue Léonard de Vinci 60230 CHAMBLY France T: (+33) 01 30 28 95 39 F: (+33) 01 30 28 24 66 E: sales.fr@avire-global.com W: www.avire-global.com



