

AVIRE

SIM Karten speziell für Ihre Aufzüge.

Warum sollten Sie AVIRE SIM Karten nutzen?

Unsere Roaming unabhängigen Machine-2-Machine (M2M) 4G SIM Karten:

- Bevorzugen immer das stärkste Signal
- Sind nicht an einen festen Provider gebunden

Bleiben Sie verbunden:

- Im Gegensatz zu kommerziellen SIM Karten werden die M2M SIM Karten von AVIRE bei geringer Nutzung nicht aus den Netzen gedrängt
- Volles Sprach- und Datenkontingent für die Notfallkommunikation in Aufzügen
- Sie müssen sich nicht darum kümmern, die Karte aufzuladen

Einfaches Einrichten für AVIRE-Geräte

SIM-Verwaltung und Nutzungsberichte über den kostenlosen AVIRE Remote Monitoring HUB

Zugang über:

avirehub.avire-global.com



SIM-Karten, die speziell für die Anforderungen von Aufzügen entwickelt wurden.

Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf :
09721 386560 oder
sales.de@avire-global.com

avire-global.com/de/

AVIRE